

# Einweisung Lastenrad

## 1. Buchung

- Erfolgt über Elkato, Login mit Mitglieder-Nummer, Passwort wird nach Erhalt des Nutzungsvertrags zugeschickt
- Storno, Buchungsverkürzung
  - vor Beginn der Buchung kostenfrei (auch kurzfristig)

## 2. Kosten

- erste Stunde 2 EUR
- jede weitere Stunde 1 EUR
- angefangene Stunden werden immer als ganze Stunden berechnet
- Deckelung auf maximal 10 EUR pro Kalendertag (nicht pro 24 Stunden Buchungsdauer)
- alle gefahrenen Kilometer inklusive
- Abrechnung einmal pro Quartal (meistens im Folgemonat nach dem Ende des Quartals)

## 3. Fahren

- Nicht bei Schnee, Eis etc.
- Reifendruck prüfen (mit eigener Luftpumpe mit Manometer, oder z.B. beim Radladen Bamberg)
  - insbesondere vorne
  - insbesondere bei großer Zuladung
  - beladen: vorne 4 Bar, hinten 3,5 Bar; leer: vorne 3 Bar, hinten 3 Bar
- Ladung sichern

## 4. Parken

- Lastenrad immer an Objekt festschließen (Versicherungsbedingungen Diebstahlversicherung) – bei Nichteinhaltung kein Versicherungsschutz, volle Haftung beim Nutzer
- Tachometer/Bordcomputer mitnehmen
- falls erforderlich, weitere Maßnahmen umsetzen (Sattel mitnehmen, in Garage stellen, ...)

## 5. Sonstiges

- Umbau: Bitte nach Entfernen des Kindersitzes diesen vor Rückgabe wieder ordnungsgemäß montieren
- Laufzeit Akku maximal 80km, je nach Ladung, Witterung, Fahrmodus (Turbo vs. Eco)
- Ladegerät kann auf Anfrage ([lastenrad@meiaudo.de](mailto:lastenrad@meiaudo.de)) mitgenommen werden (für mehrtägige Touren)
- alle Fragen, auch bemerkte Defekte oder Schäden (egal ob selbst verursacht oder so vorgefunden) bitte an [lastenrad@meiaudo.de](mailto:lastenrad@meiaudo.de) melden